



Wenn das Kanalnetz merkwürdig dargestellt wird (z. B. als Klumpen mit riesengroßen Schachtkreisen), liegt das i.d.R. an extrem abweichenden Koordinaten.

Probieren sie Folgendes:

1. Setzen Sie vor [0-Koordinaten ignorieren] den Haken.
2. Setzen Sie Koordinaten für Einzeleinleiter.
In HE 7.6 geht das auf dem Einzeleinleiterdialog über [Position automatisch ermitteln] für jeden Einzeleinleiter.
In HE 7.7 gibt es zusätzlich unter [Assistenten]-[Werkzeuge] das Werkzeug [Einzeleinleiter Koordinaten berechnen].
3. Lesen Sie die HE7-FAQ "LittleQuery: Koordinaten – Minimum und Maximum anzeigen", um weitere abweichende Koordinaten zu ermitteln.

Wenn das alles nichts nützt, schicken Sie uns bitte die betreffende idbf.